



## Gebruiksaanwijzing barbecue

1. Sluit de gastank aan en draai aan met een tang of baco
2. Draai de gastkraan op de tank open.
3. Draai de gastoevoer op de BBQ vol open en houd de knop ingedrukt. Het gas stroomt nu door de leidingen.
4. Druk de rode Piezo ontsteking indrukken tot dat de vlammen ontspringen. De piezo ontstekingen willen niet altijd even goed werken, in geval dat de ontstekingen niet goed werken kunt u de aansteker gebruiken.
5. Als de vlam is ontstoken de rode knop aan de zijkant 10 sec. ingedrukt houden.



### Veiligheid instructies:

- Controleer of er geen gas lekkage is
- Test voor gebruik de BBQ
- Zet geen gasflessen onder een brandende barbecue
- Ventileer de ruimte tijdens gebruik
- Houd kleine kinderen op afstand
- Na gebruik de gastank dichtdraaien
- Gebruik op eigen risico

