



# Gebruiksaanwijzing Chafing dish

DE LACHENDE VIS  
EMPELSEDIJK 21  
5235 AD 'S-HERTOGENBOSCH

0736421032  
WWW.DELACHENDEVIS.NL  
INFO@DELACHENDEVIS.NL

## In gebruik nemen:

1. Plaats het frame op een stabiele ondergrond
2. Plaats de brandhouders in het frame Branders moeten minimaal 1cm vrij van het oppervlakte staan.
3. Vul bij voorkeur het warmwaterbad met warm water tot 1 of 2 cm
4. Verwijder deksels van de brandpasta bakjes
5. steek de brandpasta met een lange aansteker aan. Let op: de vlam is bijna onzichtbaar
6. Zet de deksel op de pan
7. Plaats het eten onder de deksel. Let op: er word condens aan de binnekant gevormd. Til de deksel schuin op zodat het water in de waterbak loopt.

## Na gebruik:

1. Plaats een lepen met de bolle zijde op de vlam voor 10 seconden. En controleer of deze uit is.
2. Laat 30 minuten afkoelen.
3. Verwijder het voedsel
4. Water weggieten. Let op: dit kan nog warm zijn.

## Belangrijk:

1. Houd kinderen op een afstand
2. Gebruik alleen brandpasta van De Lachend eVis
3. De gel brand ongeveer 2 tot 3 uur
4. Het hele apparaat kan heet zijn
5. Bij twijfel over gebruik: bel De Lachende Vis op tel: 0736421032

